Pflegehinweise

für Holzhandläufe

Holz ist ein Naturprodukt mit individueller Maserung und angenehmer Haptik. Damit Ihr Holzhandlauf lange schön und gepflegt bleibt, beachten Sie bitte die Hinweise zur Reinigung und Pflege – getrennt nach Innen- und Außenbereich.

01 Innenbereich

Im Innenbereich ist Holz meist nur geringen Witterungseinflüssen ausgesetzt. Mit einer schonenden, regelmäßigen Pflege bleibt die Oberfläche dauerhaft ansprechend.

Reinigung und tägliche Pflege

- Den Handlauf regelmäßig mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
- Bei Bedarf einen milden, für Holzoberflächen geeigneten Reiniger verwenden.
- Aggressive oder lösungsmittelhaltige Reiniger, Scheuermittel und raue Schwämme vermeiden.
- Feuchtigkeit nach dem Reinigen mit einem trockenen Tuch entfernen.
- Dauerhafte Nässe sowie starke Schwankungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit vermeiden.

Pflege je nach Oberflächenbehandlung

Lackierte Holzhandläufe: Die Lackierung erleichtert die Reinigung. Eine zusätzliche Behandlung mit Holzöl ist nicht erforderlich. Beschädigungen der Lackschicht fachgerecht ausbessern.

Geölte Holzhandläufe: Die Oberfläche bei Bedarf mit einem zur vorhandenen Behandlung passenden Holzpflegeöl nachölen. Hierdurch bleibt die natürliche Holzstruktur erhalten und die Oberfläche wird gepflegt.

> **Auf einen Blick**
>
> Lackierte Holzhandläufe: ausschließlich für den Innenbereich.
>
> Geölte Holzhandläufe: regelmäßige Nachpflege nach Bedarf.

Außenbereich

Im Außenbereich ist Holz Regen, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen ausgesetzt. Deshalb sind die passende Holzart und eine regelmäßige Pflege besonders wichtig.

> **WICHTIG:** Für den Außenbereich dürfen ausschließlich **geölte Holzhandläufe aus geeigneten Holzarten** verwendet werden. **Lackierte Holzhandläufe sind für den Außenbereich nicht geeignet.**

Reinigung und Pflege

- Staub, Schmutz und Ablagerungen regelmäßig mit einem weichen Tuch oder einer weichen Bürste entfernen.
- Bei Bedarf mit Wasser und einem milden, für die Holzoberfläche geeigneten Reiniger säubern.
- Keine Hochdruckreiniger, aggressiven Reinigungsmittel oder scheuernden Schwämme verwenden.
- Die Oberfläche regelmäßig auf trockene Stellen, Risse und Beschädigungen kontrollieren.
- Mit geeignetem Holzöl für den Außenbereich regelmäßig nachbehandeln.
- Für gute Abtrocknung sorgen und stehende Feuchtigkeit möglichst vermeiden.

Regelmäßiges Nachölen

Prüfen Sie geölte Holzhandläufe im Außenbereich **mindestens einmal jährlich** und ölen Sie diese bei Bedarf nach. Je nach Witterungsbelastung, Sonneneinstrahlung und Holzart kann eine häufigere Behandlung notwendig sein. Vor dem Nachölen muss das Holz sauber und vollständig trocken sein. Beachten Sie die Herstellerhinweise des verwendeten Öls.

Natürliche Veränderungen

Holz kann sich durch Sonne und Witterung farblich verändern. Auch leichtes Quellen und Schwinden sowie Rissbildungen sind möglich. Regelmäßige Pflege kann solche Veränderungen reduzieren, aber nicht vollständig verhindern.

Allgemeiner Hinweis: Geöltes Holz ist nicht dauerhaft wasserfest. Entscheidend sind eine für außen geeignete Holzart, der richtige Standort und die regelmäßige Reinigung, Kontrolle und Nachbehandlung.